Décireur

Date de mise à jour : 11/02/2025

DESCRIPTION

Le Décireur élimine les vieilles cires, les taches grasses, la crasse… sur vieux meubles et parquets cirés, sans altérer la patine.
Le Décireur nettoie les outils et pinceaux. Il rince le bois après un décapage avec des décapants traditionnels.

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES

DESTINATION	PHASE	ASPECT	TEINTE(S)	CONDITIONNEMENTS
Intérieur	Solvanté	NC	NC	0.45L – 1L

MATERIEL D'APPLICATION	SUPPORTS
Mèche coton	Bois cirés

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Liquide
Densité à 25°C	0.79 ± 0.02
Extrait sec	17.5± 2.0 %
Solvant	Acétone
Conservation	A conserver 24 mois dans son emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur
Déchet	Destruction des déchets dans un centre agréé

CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couche		1 à 2 couches
Rendement		Selon support
Temps de séchage à 20°C	Sec au toucher	30 minutes
	Séchage complet	3h
Dilution		Prêt à l'emploi
Nettoyage des outils		Acétone

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.id-paris.com

CONSEILS D'UTILISATION

APPLICATION

1. Appliquez le Décireur de façon abondante avec de la Mèche coton.
2. Laissez agir quelques minutes sans laisser sécher, puis frottez avec la Laine d'acier 00. Changez de tampon, dès que celui-ci est encrassé.
3. Avant séchage, éliminez la crasse et la cire avec une nouvelle Mèche coton.
4. Laissez sécher ±30 min.

Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.
Ne pas utiliser sur des meubles vernis anciens. Recirez votre parquet avec la cire liquide, ou votre meuble avec la cire à patiner. Pour une finition vernie ou vitrifiée, vous devez décirer parfaitement sans laisser aucune trace de cire.

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.id-paris.com